



适用年龄：3岁以上

### 警告：

- \* 请遵照说明书正确使用
- \* 请定期检查产品外壳、充电装置等部件，如果损坏，请停止使用
- \* 产品出现问题时请勿擅自拆解更换电池等零件
- \* 如果清洁产品，使用干净抹布擦拭
- \* 使用者有责任确保产品不对自身和他人造成伤害。因操作不当对自身或他人的安全造成伤害和财产损失，制造商和经销商不承担任何责任。
- \* 本说明书包含产品重要信息，请予以保留

## 充电说明

### 开关：

先把头部背面的开关按键拨到开机位置，此时机器人会有音效提示，屏幕会亮起

### 充电说明：

建议将开关按键拨到关机位置后再进行充电，将充电线连接到充电接口，屏幕会有充电显示；开机情况下充电，机器人会进入待机模式，无法进行任何操作。

## 锂电池使用的相关注意事项

- \* 产品内置14500型号锂电池，电池不可拆卸更换
- \* 充电时，请不要离开，并避免充电时间过长；充电过程中发现产品发烫，请立即停止充电，避免电池损坏或起火等危险情况；
- \* 切勿在易燃易爆物品旁边进行充电
- \* 请勿将产品放入水中、火中、微波炉或压力罐中
- \* 请勿使用酒精、溶剂或其它易燃溶剂对产品以及充电器进行清洁
- \* 请定期检查充电口、充电线、插头是否损坏，发现损坏请停止充电行为
- \* 产品包含塑胶、电子原件以及电池，如需弃置请按照当地垃圾回收要求进行分类处理

## 功能介绍

### 1. AI对话：

可进行聊天对话 知识科普 成语接龙 故事点播 古诗儿歌 外语启蒙 节日天气等

### 2. 指令移动：

可通过多种灵活语音指令，让机器人进行前进/后退/转弯/跳舞等多种动作

### 3. 角色自定义：

通过后台设置，将智能体的名字、声音、性格、语言设定为自己所喜欢的角色类型

## 配网教程

1. 将机器人开机后，长按头顶按键3秒，进入配网模式，此时机器人会进行相关的语音播报
2. 手机打开蓝牙和定位功能
3. 打开手机系统Wi-Fi页面。点击名称前缀为“INFUNITY-”的网络（如图1），连接后会自动跳转到配网页面（如图2）；如果没有跳转，请在连接该网络的情况下打开浏览器输入网址链接进入配网页面：<http://192.168.4.1/>



4. 在网络配置页面上，选择Wi-Fi名称（仅支持2.4G，iPhone热点要打开“最大兼容性”选项），SSID将会自动填写，在下方输入密码，然后点击“连接”。如果Wi-Fi名称和密码正确，设备将自动连接到Wi-Fi，并显示“设备将在3s后重启”，表示已经配置网络成功，机器人将在3秒后启动，完成启动后机器人会进行提示音播报

## 后台绑定

连接网络成功之后，需要将机器人添加到管理后台进行绑定，才能正常使用AI聊天功能，绑定步骤如下：

1. 通过语音“你好小鑫”唤醒机器人之后，机器人会播报6位数验证码，可通过重复唤醒获取验证码

2. 通过扫码或浏览器输入网址进入后台：<https://xiaozhi.me/>



3. 进入后台，点击“控制台”，注册账号后，点击“新建智能体”并命名，点击“添加设备”，输入机器人播报的验证码，随后机器人将自动绑定到后台



4. 完成以上步骤后，机器人完成绑定，所有功能都可以正常使用

## AI 聊天说明

1. 通过语音“你好小鑫”进行唤醒，机器人会进行回应，随后即可开始聊天对话
2. 连续对话功能中，用户需要在机器人说完话之后才可继续向机器人发送语音内容
3. 如需要打断机器人，可以按一下机器人头部的按键重新开始对话
4. 可以让机器人做移动动作，比如“前进”“向前移动5秒”“前进3秒后右转走2秒”等多种指令
5. 可以让机器人讲故事、古诗、知识科普，也可以让机器人播歌曲。（资源来源于互联网，涉及版权保护的歌曲内容无法播放）
6. 可以提问时间天气等多种问题
7. 此机器人为3-10岁儿童所研发，关于敏感/暴力倾向的话题已被屏蔽，请放心进行对话功能
8. 网络稳定情况下，机器人的对话响应时间为1秒内，如响应时间较长，建议更换网络连接
9. 机器人长时间没有回应可以通过唤醒词或头部按键重新唤醒
10. 频繁操作可能导致机器人出现卡机现象，可通过重启解决

## 更多资讯

敬请关注创趣无限智能设备有限公司官网/微信公众号，获取更多行业资讯和产品信息



创趣无限官网



创趣无限公众号

